



Gebrauchsanleitung für den stets betriebsbereiten Harvia Forte -Saunaofen





Das Bedienfeld des Saunaofens zeigt die Standby-Temperatur der Steinkammer an. Diese muss mindestens 260–280 Grad betragen, damit der Saunaofen aufgussbereit ist. Die Kontrolllampe A leuchtet als Zeichen des Standby-Betriebs „LO“. Die Tasten [-] und [+] dienen zum Einstellen der Standby-Leistung.

Vor dem Saunabad:



1. Öffnen Sie den Saunaofendeckel.
2. Drehen Sie das Luftzirkulationsventil C auf die Stellung AIR MAX.
3. Schalten Sie am Bedienfeld mit der Taste D die volle Saunaofenleistung „HI“ ein; die Kontrolllampe E leuchtet. Die „HI“-Saunaofenleistung bleibt maximal eine Stunde eingeschaltet, falls sie nicht bereits früher abgeschaltet wird.
4. Warten Sie, bis die Temperatur in der Sauna nach ca. 15 Minuten auf 50–60 Grad angestiegen ist.
5. Genießen Sie das Saunabad. Drehen Sie das Luftzirkulationsventil etwas zu, wenn die Temperatur in der Sauna zu hoch ansteigt. Gießen Sie je nach Belieben Aufgusswasser auf die Saunaofensteine.



Nach dem Saunabad:

1. Trocknen Sie Aufgusswasserspritzer vom Saunaofendeckel ab, damit auf der Oberfläche durch den Kalkgehalt des Wassers keine Flecken zurückbleiben.
2. Schliessen Sie den Saunaofendeckel.
3. Setzen Sie mit der Taste D am Bedienfeld den Saunaofen in den „LO“-Betrieb zurück; die Kontrolllampe A leuchtet.
4. Drehen Sie das Luftzirkulationsventil C auf die Stellung AIR MIN.

ACHTUNG! Um die Aufgussbereitschaft aufrecht zu erhalten, lassen Sie den Strom am Saunaofen eingeschaltet!

Harvia Forte –
Entspannen erlaubt!

HARVIA
Natürliches Wohlbefinden.